

【作业数据】

测量值

从 A: \ 1000.SMD

到 B: \ SOUTH.TXT

* 45

退 出

完成

注意：B: \ SOUTH.TXT 表示 SD 卡中的 SOUTH 文本文件。
可以用电脑打开 SD 卡查看文本文件。

6. 导入数据操作过程和导出数据过程类似。

数据是由将 SD 卡内的 TXT 文本文件传入到本地磁盘或 SD 卡。